



Orion Clean Card Pro

Hygientest



Snabbtest för kontroll av rengöringsresultat och proteinrester på rengjorda ytor. Förpackningen innehåller 25 st testkort.

Användningsområde	För lokaler för mat lagas och serveras. Lämplig också för användningsändamål inom hälsovården.		
Produktegenskaper	Snabbtest för kontroll och uppföljning av rengöring. Testet mäter förekomsten av proteinrester på ytor som indikerar otillräcklig rengöring.		
	Reagensdynan på testkortet reagerar med protein och orsakar en färgreaktion. Resultatet fås snabbt och man hinner upprepa rengöringen innan ytan används på nytt.		
Bruksanvisning	Fukta området som ska undersökas (ca. 10x10 cm) genom att spraya rent vatten ur sprayflaska några gånger. Torka testområdet med testkortet först vågrätt från kant till kant och sedan lodrätt från kant till kant. Avläs resultatet om 30 sekunder och bedöm det utgående från tabellen i förpackningen. Resultatet förblir oförändrat i ca. 30 minuter.		
	Om kortets perforerade område blir gult är ytan. Om området blir grönt eller blått är ytan som undersöktes inte ren. Ju mörkare färgen är, desto större är proteinförekomsten.		
	Det har inte fastställts gränsvärden för proteinsmuts, utan det är användaren som själv avgör objektets kritiska renlighetsnivå.		
Obs	Reagenskortets membran är enkelriktat så att ingen kontamination uppstår. Ytan är ren genast efter provtagningen.		
Förvaring	Rumstemperatur. Kan användas i två efter tillverkningen.		
Utseende och doft	Kortet		
Tillverkningsland	FINLAND		
Användar- och miljösäkerhet	Kortet kan förstöras som brännbart avfall		
Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN
	1 x 25 st	63200	6438115000402



**Ytterligare
information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.