



Kiilto Pro Caretop

Vårdande golvrengöringssmedel



Kiilto Pro Caretop är ett golvrengörings- och vårdmedel, lämpligt för alla hårda golvtyper som behöver skötas om. Det kan även användas för att skydda golv.

Användningsområde	För rengöring och vård av alla hårda golvtyper som behöver skötas om. Kan även användas för golvskydd. Avsett för professionellt bruk.
Produktegenskaper	Kommersiella utrymmen, skolor, vårdinrättningar och andra offentliga miljöer med mycket fottrafik kräver vårdprodukter för att upprätthålla renlighet och bevara ett tilltalande utseende över tid. Kiilto Pro Caretop rengör, vårdar och skyddar golven, och lämnar en halvblank yta som är lätt att hålla ren. Kiilto Pro Caretop är polymerbaserat och ger utmärkt skydd samt effektiv reparation av slitage. Detta gör Kiilto Pro Caretop till ett utmärkt val för områden med hög trafik. Kiilto Pro Caretop har ett brett användningsområde genom att justera doseringen. Det kan användas för rengöring med vårdmedel, polering med vårdmedel samt för skydd. Det är lämpligt för både polerade och opolerade golv, även om vi alltid rekommenderar att kontrollera behandlingens lämplighet med tillverkaren av golvmaterial. Kiilto Pro Caretop är PFAS-fritt. PFAS-föreningar innehåller fluor och är mycket beständiga, och exempelvis inte biologiskt nedbrytbara. Genom att ta bort PFAS-föreningar från Kiilto Pro Caretop har vi tagit ett steg mot vårdprodukter som är mindre skadliga för miljön.
Bruksanvisning	Daglig rengöring, manuell metod: dosera 5 ml Kiilto Pro Caretop per 1 l vatten. Rengör golven genom att torka med en fuktig mopp. Daglig rengöring, maskinell metod: dosera 5-20 ml Kiilto Pro Caretop per 1 l vatten. Rengör golvet med en skurmaskin. Polering med vårdmedel: dosera 10-20 ml Kiilto Pro Caretop per 1 l vatten. Golvskydd: applicera ett lager utspätt eller utspätt 1:1 med vatten.
Obs	Produkten kan frysa.

Sammansättning	Aktiva ämen	Effekt
	Nonjoniska yttaktiva medel < 5 %	Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
	Fenoxietanol	Konserveringsmedel

pH konzentrat	8.0 neutral
pH brukslösning	8.0 neutral
Förvaring	Måste förvaras vid temperaturer mellan +5°C och +25°C. Hållbarhetstid är 3 år från tillverkningsdatum vid korrekt förvaring. Produkten fryser vid lägre temperaturer.
Utseende och doft	Vit, flytande Oparfymrad
Tillverkningsland	FINLAND
Användar- och miljösäkerhet	Förpackningen innehåller återvunnen plast: 5 l dunken består till 35 % av återvunnet rHDPE. Kapsylerna är inte tillverkade av återvunnet material. Förpackningen kan även återvinnas efter användning; vi rekommenderar att tomma och sköljda behållare återvinns och återanvänds som material. De kan även återanvändas för energiutvinning. Transportförpackningarna är återvinningsbara. Säkerhet: Undvik onödig kontakt med huden. Skyddshandskar rekommenderas vid kontinuerlig användning. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök medicinsk hjälp vid behov.

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)	Obs.
	3 x 5 l	41127	6417964411270	6417964485738	Produkten ersätter produktkoden 410583 Kiilto Caretop 5 l



Ytterligare information	Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com .
-------------------------	---